

ブルタコウオッチ 取扱説明書

キャリバー番号：OS21

【対象モデル】

S48CAS2、S48CAS3、S48CBS2、S48CLS2
S48COS2、S48CRS1、S48CTS1、S48CZS1



① 時刻の合わせ方

- (1) リューズのねじ込みを解除して、2段引きします。
- (2) リューズを手前にまわして時間を合わせます。
- (3) 24時間計と連動していますので、昼夜を確認してください。
- (4) リューズを通常位置へ戻してください。

② 日付の合わせ方

- (1) リューズのねじ込みを解除して、1段引きします。
- (2) リューズを手前にまわして日付を合わせます。
- (3) リューズを通常位置へ戻してください。

③ ストップウォッチの使い方

このストップウォッチは、1秒単位で最大59分50秒まで時間を計測することができます。

- (1) Aボタンのねじ込みを解除してから押すと、ストップウォッチがスタートします。
- (2) ストップウォッチはAボタンを押す毎にスタート/ストップを繰り返すことができます。
- (3) Bボタンのねじ込みを解除してから押すと、ストップウォッチがリセットされストップウォッチ分針と秒針が0時位置に戻ります。

④ ストップウォッチのリセット(0時位置への修正)

ストップウォッチをリセットした後や電池を交換した後など、ストップウォッチの秒針が0時位置へ戻らない場合があります。その時は下記の手順を実行してください。

- (1) リューズのねじ込みを解除して2段引きします。
- (2) Aボタンを押してストップウォッチ秒針を0時位置に合わせます。
※ Aボタンを押し続けることで速く進めることができます。
- (3) Bボタンを押すとストップウォッチ分針が0時位置に戻ります。
- (4) リューズを通常位置に戻します。

キャリバー番号：JS50

【対象モデル】

S48CAJ2、S48CAJ3、S48CBJ2



① 時刻の合わせ方

- (1) リューズを1段引きます。
- (2) リューズを奥側にまわして時間を合わせます。
- (3) 24時間計と連動していますので、昼夜を確認してください。
- (4) リューズを通常位置へ戻してください。

② ストップウォッチの使い方

このストップウォッチは、1秒単位で最大29分50秒まで時間を計測することができます。

- (1) Aボタンのねじ込みを解除してから押すと、ストップウォッチがスタートします。
- (2) ストップウォッチはAボタンを押す毎にスタート/ストップを繰り返すことができます。
- (3) ストップさせた状態で、Bボタンのねじ込みを解除してから押すとストップウォッチがリセットされ、ストップウォッチ分針と秒針が0時位置に戻ります。

③ ストップウォッチのリセット(0時位置への修正)

ストップウォッチをリセットした後や電池を交換した後など、ストップウォッチの秒針が0時位置へ戻らない場合があります。その時は下記の手順を実行してください。

- (1) リューズを1段引きします。
- (2) Aボタンを押すとストップウォッチ秒針が進みます。
- (3) Bボタンを押すとストップウォッチ秒針が戻ります。
※ ストップウォッチ分針は秒針と連動して動きます。
- (4) リューズを通常位置に戻します。

キャリバー番号：6M17

【対象モデル】
S48GA01



① 時刻の合わせ方

- (1) リューズを2段引きします。
- (2) リューズを奥側にまわして時間を合わせます。
※ GMT針が連動して動きます。
- (4) リューズを通常位置へ戻してください。

② 日付の合わせ方

- (1) リューズのねじ込みを解除して、1段引きします。
- (2) リューズを手前にまわして日付を合わせます。
- (3) リューズを通常位置へ戻してください。

③ GMT針の合わせ方

この時計はGMT機能(2つの時間を表示する機能)がついています。
GMT針は24時間表示になっています。ベゼルに表示されている時刻に合わせてください。

- (1) リューズを1段引きします。
- (2) リューズを奥側にまわすと時針が動きます。GMT針との時差分針を動かします。
※ 時針を動かす時に大きいあそびがあります。しっかり時針を合わせてください。
時針が合っていないとリューズを戻した時に針ズレになります。
- (3) リューズを通常位置へ戻してください。

キャリバー番号：JS50

【対象モデル】
S48CAJ2、S48CAJ3、S48CBJ2



① 時刻の合わせ方

- (1) ねじ込みリューズを解除して、2段引きします。
- (2) リューズを奥側にまわして時間を合わせます。
- (3) リューズを通常位置へ戻してください。

② 日付の合わせ方

- (1) リューズのねじ込みを解除して、1段引きします。
- (2) リューズを手前にまわして日付を合わせます。
- (3) リューズを通常位置へ戻してください。